



**N300**  
Wi-Fi роутер

**TL-WR840N**

**3 года**  
Гарантия

Техническая поддержка:  
8 (495) 220-05-00 (звонок бесплатный)  
8 (800) 250-05-00 (звонок по РФ)



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



Антенны 5 дБи



IPTV

## Несколько простых действий для повышения качества Wi-Fi соединения.

### Инструкция по переходу с PPPoE на динамику для роутера: TP-Link - WR840N

#### 1. Открываем любой браузер



и вводим в адресную строку адрес роутера:




[tplinkwifi.net](http://tplinkwifi.net) либо **192.168.0.1** (который написан на нижней части роутера).



#### 1. Получаем запрос от роутера на вход в него (окно «SignIn» с полями для заполнения):

Вводим в строке Имя пользователя: **admin**

Вводим в строке Пароль: **admin**



admin


•••••

Войдите

И нажимаем кнопку «Войдите»

## 2. Вы попадаете автоматически на страницу

Нажимаем вкладку **Сеть**, выбираем **Тип подключения: Динамический IP-адрес** (пример ниже)



И сохраняем настройки!

## 3. Шаг настройки роутера:

После того как вы выполнили действия выше, попробуйте зайти на сайт в браузере



например, <http://yandex.ru> или <http://ipoe.k-telecom.org> и вас

сразу же перенаправит на страницу проверки состояния подключения.

Вам необходимо в разделе «Статус подключения» нажать кнопку «Перейти» и Вас перенаправит на страницу авторизации.

Статус подключения

На этой странице выполняется проверка текущего статуса и подключение к сети интернет.

Перейти

Справочник абонента

В справочнике приведены подробные инструкции по настройке интернет соединения и IP-TV

Перейти

Личный кабинет

В личном кабинете доступна информация по вашему договору, например, баланс и текущий тариф. Здесь можно произвести смену тарифа, приостановить действие договора на время отпуска, чтобы не снималась абонентская плата.

#### 4. Шаг настройки роутера:

На странице авторизации Вам необходимо ввести свой **логин** и **пароль** для доступа к услуге. Посмотреть логин/пароль возможно в договоре Интернет (если вы их не вводили). После того как вы нажмете, введете свои данные необходимо нажать «**подключить**».



Текущий статус: **У Вас не авторизовано подключение: введите логин и пароль.**

Логин подключения:

Пароль подключения:

**подключить**

Справка: [Описание подключений по протоколам L2TP и IPoE](#)

## 5. Шаг настройки роутера:

Далее у Вас появится следующее сообщение:



Текущий статус: **У Вас не авторизовано подключение: введите логин и пароль.**

Результат подключения: **Авторизация обновлена, через несколько минут появится интернет.**

Справка: [Описание подключений по протоколам L2TP и IPoE](#)

Для доступа к услуге Интернет Вам необходимо подождать всего несколько минут (от 2х до 5). После чего вы сможете пользоваться интернетом в обычном режиме.

**Спасибо! Теперь качество доступа к сети стало выше. Приятного пользования.**

**Если у вас возникли трудности в подключении или вопросы, обратитесь, пожалуйста, по номеру технической поддержки 8 800 77 5 77 85.**